H3C

H3C OAP 模块 用户手册

杭州华三通信技术有限公司 http://www.h3c.com.cn

资料版本: T1-08239G-20070718-C-1.01

声明

Copyright ©2006-2007 杭州华三通信技术有限公司及其许可者 版权所有,保留一切权利。

未经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本 书内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

H3C, **H3C**, Aolynk, Aolynk, H3Care, TOPG,

【RF、NetPilot、Neocean、NeoVTL、SecPro、SecPoint、SecEngine、SecPath、Comware、Secware、Storware、NQA、VVG、V²G、VⁿG、PSPT、XGbus、N-Bus、TiGem、InnoVision、HUASAN、华三均为杭州华三通信技术有限公司的商标。对于本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称,由各自权利人拥有。

除非另有约定,本手册仅作为使用指导,本手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。如需要获取最新手册,请登录 http://www.h3c.com.cn。

技术支持

用户支持邮箱: customer service@h3c.com

技术支持热线电话: 800-810-0504 (固话拨打)

400-810-0504 (手机、固话均可拨打)

网址: http://www.h3c.com.cn

前言

相关手册

手册名称	用途
H3C OAP 模块 开发手册	介绍了基于 OAP 单板的二次开发方法

本书简介

本手册各章节内容如下:

- 第1章 OAP/OAPS 模块概述。介绍 OAP/OAPS 模块的说明。
- 第2章 OAP/OAPS 模块硬件安装。介绍 OAP/OAPS 模块的 硬件规格、面板及接口指示灯、线缆的安装等内容。
- 第3章 路由器侧的配置。介绍 ACFP 和 ACSEI 两个协议的作用及配置方法。
- 第4章 OAP/OAPS 模块的操作与配置。介绍 OAP/OAPS 模块的配置方法。

本书约定

1. 命令行格式约定

格式	意义
粗体	命令行关键字(命令中保持不变、必须照输的部分)采用 加粗 字体表示。
斜体	命令行参数(命令中必须由实际值进行替代的部分)采用 <i>斜体</i> 表示。

格式	意义
[]	表示用"[]"括起来的部分在命令配置时是可选的。
{ x y }	表示从两个或多个选项中选取一个。
[x y]	表示从两个或多个选项中选取一个或者不选。
{ x y } *	表示从两个或多个选项中选取多个,最少选取一个,最多 选取所有选项。
[x y]*	表示从两个或多个选项中选取多个或者不选。
&<1-n>	表示符号&前面的参数可以重复输入 1~n 次。
#	由"#"号开始的行表示为注释行。

2. 各类标志

本书还采用各种醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方,这些标志的意义如下:

小心、注意: 提醒操作中应注意的事项,不当的操作可能会导致数据丢失或者设备损坏。

警告:该标志后的注释需给予格外关注,不当的操作可能会对人身造成伤害。

□ **说明、提示、窍门、思考:** 对操作内容的描述进行必要的补充和说明。

环境保护

本产品符合关于环境保护方面的设计要求,产品的存放、使用和 弃置应遵照相关国家法律、法规要求进行。

目 录

第 1 章 OAP/OAPS模块概述	1-1
第 2 章 OAP/OAPS模块硬件安装	2-1
2.1 硬件简介	2-1
2.2 接口属性	2-1
2.3 面板及接口指示灯	2-2
2.4 接口连接电缆	2-3
2.5 接口电缆的连接	2-4
第3章 路由器侧的配置	3-1
3.1 ACFP配置	3-1
3.1.1 ACFP简介	3-1
3.1.2 ACFP配置	3-1
3.2 ACSEI	3-2
3.2.1 ACSEI简介	3-2
3.2.2 ACSEI配置	3-2
第 4 章 OAP/OAPS模块的操作与配置	4-1
4.1 控制终端连接到OAP/OAPS模块Linux系统	4-1
4.2 复位OAP/OAPS模块的Linux系统	4-1
4.3 典型配置举例	4-2

第1章 OAP/OAPS 模块概述

OAP(Open Application Platform)意为开放式应用平台;OAPS(Open Application Platform-Smart)意为灵活型开放式应用平台,是我司针对新兴业务提供的一个开放式应用平台。

OAP/OAPS 模块上运行独立 Linux 操作系统和业务软件,用户可在 Linux 系统下进行相关系统配置及业务配置。同时,OAP/OAPS 模块作为路由器的接口板,需要与路由器进行数据交互以及状态与控制交互。

OAP/OAPS 模块可满足一些新的业务需求:安全方面的 IDS 入侵检测需求、语音业务中的语音邮箱、自动话务员、CCM 呼叫管理需求。模块在设备和整个网络中的作用根据处理业务的不同而不同。对于 IDS 网络安全应用,重定向主机网络数据包到本模块,通过模块 CPU 进行分析,将分析结果送给主板处理器,由主板处理器进行相应处理。对于语音方面的自动话务员、语音邮箱等业务,本模块能存储语音数据,进行语音呼叫控制,呼叫处理等业务;同时对于安全方面的业务也能提供相应的支持。

第2章 OAP/OAPS 模块硬件安装

2.1 硬件简介

OAP/OAPS 主要用于在路由器上提供多业务运行的软硬件平台。 OAP 可分为 FIC-OAP 和 MIM-OAP 两种, OAPS 目前只有 MIM-OAPS 一种 款型。 FIC-OAP 适用于有 FIC 插槽的路由器; MIM-OAP/MIM-OAPS 适用于有 MIM 插槽的路由器。

OAP/OAPS 模块支持功能如下:

- 路由器到 OAP/OAPS 模块 Linux 系统的串口重定向。
- 路由器与 OAP/OAPS 模块之间的状态交互协议。
- 开放式的 Linux 业务平台。

OAP/OAPS 模块对外提供的接口包括: 1 个管理用的以太网电口、2 个 USB 接口。

2.2 接口属性

OAP/OAPS 接口属性如下表所示:

属性	描述		
)禹 土	OAP	OAPS	
连接器类型	RJ45		
连接器数量	1		
电缆类型	标准以太网线		
工作方式	全双工/半双工 10M/100M/1000Mbps 自 适应	全双工/半双工 10M/100Mbps 自适应	

表2-1 对外 GE 电接口属性

属性	描述		
周1土	OAP	OAPS	
支持帧格式	Ethernet_II		
711 M M	Ethernet_SNAP		

2.3 面板及接口指示灯

FIC-OAP 的面板如下图所示:




图2-1 FIC-OAP 面板

MIM-OAP 的面板如下图所示:




图2-2 MIM-OAP 面板




图2-3 MIM-OAPS 面板

OAP/OAPS 面板上的指示灯含义如下:

表2-2 OAP/OAPS 指示灯含义

指示灯	单/双色	状态	功能
34.3.7.3	,	绿色常亮	Memory 进行检测
		绿色快闪	BIOS 阶段
21/2		黄色慢闪	Memory 检测失败
SYS	双色	黄色快闪	引导程序不存在
		黄色常亮	暂时不用
		绿色慢闪	Linux 按照配置启动
		常绿	CF 卡在位,主机自检通过
05	双色	绿闪	系统访问 CF 卡
CF		常黄	卡在位但出错
		灭	CF 卡不在位或主机不识别
	双色	灭	没有建立连接
		绿色	已经建立千兆连接
GE		绿闪烁	有数据收发,Active
		黄色	已经建立十、百兆连接
		黄闪烁	有数据收发, Active
7年4	双色	常绿	硬盘在位, 主机自检通过
		绿闪	系统访问硬盘
硬盘		常黄	硬盘在位但访问出错
		灭	硬盘不在位或主机不识别

2.4 接口连接电缆

OAP/OAPS 接口电缆为带 RJ45 接头的 5 类双绞线电缆,其接口的 1、2 管脚为发送端, 3、6 管脚为接收端。




图2-4 以太网电缆示意图

2.5 接口电缆的连接

第一步:如果是连接路由器到 PC 或路由器,请使用交叉网线,连接网线的一端到路由器的以太网口,连接另一端到 PC 或路由器;如果是连接路由器到 HUB 或 Lanswitch,请使用标准网线,连接网线的一端到路由器的以太网口,连接另一端到 HUB 或 Lanswitch。

第二步:上电后请检查 OAP/OAPS 面板 LINK 指示灯状态。LINK 灯亮表示链路已经连通,LINK 灯灭表示链路没有连通,请检查线路。



<u>/!\</u> 注意:

- 连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口,导致接口卡或 路由器主机的损坏。
- 连接 OAPS 的管理电口时请使用交叉网线,该模块不支持直连网线

第3章 路由器侧的配置

□ 说明:

在模块安装完成后,请根据业务的实际使用情况对路由器进行以下配 置。

3.1 ACFP 配置

3.1.1 ACFP 简介

ACFP(Application control forward protocol)即应用控制转发协议,是一种设备间的 Client/Server(客户端/服务端)模式的联动框架。它主要描述了 OAP/OAPS 模块和路由器之间联动的具体实现规范。OAP/OAPS 模块被称为 ACFP Client,路由器被称为 ACFP Server。路由器从其他接口收到 IP 报文后,通过匹配 ACFP 的联动策略规则,将报文镜像或重定向给 ACFP Client,ACFP Client上的软件对报文做监控、检测等业务处理,然后根据监控、检测的结果,再通过联动 MIB 反馈给路由器,指示路由器做出相应反应(如过滤某些报文)。

ACFP 主要作用是:通过模块软件的配置,对路由器上的数据流进行控制,实现联动,从而为用户提供一个统一的规则下发的接口。

3.1.2 ACFP 配置

表3-1 配置 ACFP

配置步骤	命令	说明	
进入系统视图	system-view	-	
使能 ACFP 功能	acfp enable	必选 缺省情况下,ACFP 功能处于关闭状态	

□ 说明:

- 有关 ACFP 的详细配置,请参见"系统分册"中的"ACFP 配置"。
- 不是所有的 OAP/OAPS 模块都需要 ACFP 功能,是否使能请以模块上业务的实际情况为准。

3.2 ACSEL

3.2.1 ACSEI 简介

ACSEI 是 a method for exchanging information between ACFP client and ACFP server 的简称,为 ACFP server 与 ACFP client 提供了一种信息交互的手段。作为 ACFP 的支撑协议,ACSEI 也分为 server 和 client 两个实体。ACSEI server 集成在路由器软件系统当中,ACSEI client 集成在 OAP/OAPS 模块的软件系统当中。

ACSEI 是路由器系统和模块系统的板间协议,实现路由器和模块 之间的时钟同步、心跳检测、信息交互等功能;同时,通过路由器侧的 配置,可以对模块侧的系统进行部分的控制。

3.2.2 ACSEI 配置

表3-2 配置 ACSEI

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
使能 ACSEI server 功能	acsei server enable	必选 缺省情况下, ACSEI server 功能处于关闭状态

□ 说明:

- 有关 ACSEI 的详细配置,请参见"系统分册"中的"ACSEI 配置"。
- 模块上的 ACSEI client 功能默认是使能的,因此用户只需要决定是 否使能 ACSEI server 功能即可。
- 不是所有的 OAP/OAPS 模块都需要 ACSEI 功能,是否使能请以模块上业务的实际情况为准。

第4章 OAP/OAPS 模块的操作与配置

路由器上对 OAP/OAPS 模块的操作和配置包括:

- 控制终端连接到 OAP/OAPS 模块 Linux 系统
- 复位 OAP/OAPS 模块的 Linux 系统

4.1 控制终端连接到 OAP/OAPS 模块 Linux 系统

用户可以通过 OAP/OAPS 模块的管理以太网口采用 telnet 的方式 登录到 Linux 系统,也可以从路由器侧通过串口重定向功能连接到 Linux 系统。在第二种方式下,路由器的控制终端显示界面将从路由器的命令行接口界面切换到 Linux 系统操作界面。切换以后,可以通过快捷键<Ctrl+k>返回到路由器的命令行接口界面。

表4-1 控制终端连接到 OAP/OAPS 模块 Linux 系统

操作	命令	说明
连接到 OAP/OAPS 模块操作系统	oap connect slot slotnum	必选

□ 说明:

请在用户视图下执行该命令。

4.2 复位 OAP/OAPS 模块的 Linux 系统

用户可以从路由器侧重新启动 OAP/OAPS 模块的 Linux 系统。

表4-2	重启	OAP/OAPS	模块的	Linux 系统

操作	命令	说明
重启 OAP/OAPS 模 块的 Linux 系统	oap reboot slot slotnum	必选

□ 说明:

- 请在用户视图下执行该命令。
- 使用 OAPS 模块时,该命令在系统关机的情况下可实现开机的功能。

4.3 典型配置举例

当模块 SYS 灯为绿色慢闪时,模块上的系统启动正常,可以使用了。

1. 进入 Linux 操作系统操作界面

<System> oap connect slot 4

Connected to OAP

CentOS release 4.4 (Final)

Kernel 2.6.9-42.0.3.EL on an i686

localhost login: root

Password:

Last login: Mon Dec4 11:17:00 on ttyS0

You have new mail.

[root@localhost ~]#

此时,就可以像在 Linux 系统操作一样,进行系统的配置管理等工作了。

2. 复位 Linux 系统

输入 Ctrl+k, 退出 Linux 系统。复位模块操作系统可如下操作:

<System> oap reboot slot 4

This command will recover the OAP from shutdown or other failed state.

Warning: This command may lose the data on the hard disk if the OAP is not shut

down!

Continue? [Y/N]y

OAP is being reboot.